



Unser Beitrag für aktiven Umweltschutz

Vollkommen unbedarft verwenden wir viele tausende von Litern an Putz-, Reinigungs- und Waschmitteln. Jeder von uns nimmt also eine gewisse Umweltbelastung in Kauf. Dabei gibt es zwischenzeitlich gute Möglichkeiten, die Umwelt durch das eigene Verhalten zu schonen. Wir sehen einen ersten Ansatz in Wasser führenden Haushaltsgeräten wie z.B. Geschirrspüler und Waschmaschine. Entdecken Sie, wie komfortabel und günstig aktiver Umweltschutz sein kann.

Sparen Sie künftig ein Vielfaches an Putz- und Reinigungsmitteln, chemischen Zusätzen, Weichspülern, sowie Energiekosten und freuen Sie sich über die Langlebigkeit Ihrer Haushaltsgeräte.

SCHONEN SIE AB SOFORT IHR PORTEMONNAIE
.....UND UNSERE UMWELT

Aus unserer Produktserie

cascada[®] save
DAS EDELSTE AN WASSER.



cascada savy

ist ein äußerst effektiver Filter zur Stabilisierung des Härtegrades basierend auf einer Spezialentwicklung unseres deutschen Produktpartners.

RC Mannesmann
SAVE YOUR BLUE

- ✓ Lebensmittelzulassung
- ✓ Made in Germany
- ✓ Einfach einzuschrauben an den Kalt-Wasserzulauf

Genießen Sie die damit verbundenen Vorteile und sparen Sie **BARES GELD!**

- ✓ Freuen Sie sich an strahlenden Gläsern
- ✓ Genießen Sie flauschige Wäsche auf Ihrer Haut
- ✓ Sparen Sie Energie
- ✓ Sparen Sie hohe Reparatur- und Wartungskosten
- ✓ Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte
- ✓ Sparen Sie Putz- u. Reinigungsmittel, chemische Zusätze und Weichspüler

Unser Angebot für Sie

cascada savy ¾“

nur 57,-- €
inkl. 19% MWST

**Bestellen
Sie gleich!**

Ihr EL . LUX Fachberater

„savy“ - Wasserfilter – Schutz vor hartem Wasser und Korrosion

für Wasch- und Geschirrspülmaschine, Hochdruckreiniger etc.

„Kalk“-Ablagerungen

Nur 5 Millimeter Kalk, Magnesium und andere Härtebildner am Heizstab Ihrer Maschine verursachen bereits 55% mehr Stromverbrauch pro Wasch- bzw. Spülgang. „Kalk“ am Heizstab der Maschine wirkt wie eine schlecht leitende Isolierschicht. Ihre Maschine benötigt wesentlich mehr Strom, um das Waschwasser auf die benötigte Temperatur zu erwärmen. Dabei wird der Heizstab innen überhitzt und verschleißt oder wird unbrauchbar.

Werden Sie gegen diese destruktiven Härtebildner jetzt aktiv – Ihre Maschinen werden es Ihnen mit einer langen Lebensdauer danken. Bewahren Sie Ihre Spül- und Waschmaschine vor einem „Kalk“-Schaden und beugen der „Verkalkung“ mit einem „Filter“ vor, der die Härtebildner im Wasser stabilisiert, vor Ablagerungen bewahrt, die Reinigungswirkung des Waschpulvers bzw. Spülmaschinenreinigers erhöht und zudem aktiv antikorrosiv gegen „Rost“ schützt.

Vorzüge:

- Freuen Sie sich an strahlendem Geschirr und Gläsern
- Freuen Sie sich an kuschelweicher Wäsche
- Sparen Sie bares Geld durch stark reduzierten Waschmittelverbrauch
- Sparen Sie bares Geld durch Wegfall eines Weichspülers
- Sparen Sie Energie durch geringen bis keinen „Kalk-Belag“ auf der Heizspirale
- Sie können Reparatur- und Wartungskosten, die aufgrund von „Kalk“-Ablagerungen entstehen, sparen
- Sie können die Lebensdauer Ihrer Geräte (auch Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger) erheblich verlängern
- Schützt Heizstäbe und Metallteile Ihrer Geräte vor Korrosion
- Stabilisiert die Härtebildner im Wasser, so dass sie nicht ausfallen oder sich anlegen können
- Sie erhalten „Mannesmann-Qualität“

Lieferumfang:

**Ein mit Substanz-Kristallen befülltes
Filtergehäuse**



- Breite: 6,5cm
- Länge: 16,5cm
- Gewicht: 280g
- Anschlüsse: ¾“ handelsübliches Innen- und Außengewinde
- Filterwechsel: nach ca. 6000 - 12000 l - je nach Wasserqualität

Einbauhinweise:

1. Den Filter aus der Schutzfolie entnehmen
2. Der Filter besitzt ein Innen- und ein Außengewinde
3. Das Innengewinde schließen Sie direkt an den Zulaufhahn Ihrer Wasch- bzw. Spülmaschine an.
4. Achten Sie darauf, dass die Innendichtung einliegt (kein Teflon-Dichtband, Hanf o.Ä. verwenden)
5. Den Zulaufschlauch Ihrer Wasch- bzw. Spülmaschine verbinden Sie bitte mit dem Außengewinde des Filters
6. Achten Sie auch hier darauf, dass die Innendichtung in Schlauchverschraubung des Zulaufschlauches einliegt (kein Teflon-Dichtband, Hanf o.Ä. verwenden)
7. Die Installation ist damit abgeschlossen und Sie können Ihr Gerät wie gewohnt benutzen.

Warnhinweise:

- Bitte prüfen Sie den Filter gewissenhaft nach Erhalt. Benutzen Sie ihn nicht, wenn es irgendwelche Sprünge, abgeplatzte Stellen oder Schäden geben sollte. Setzen Sie sich dann mit Ihrem Händler in Verbindung.
- In der oberen Verschraubung (Innengewinde) ist eine Flachdichtung eingelegt. Diese muss zwingend vorhanden und korrekt eingelegt sein, da sonst die Gefahr einer Undichtigkeit besteht! Außer der Flachdichtung kein Teflon- Dichtband, Hanf o.Ä. verwenden!!
- Der Filter sollte stets senkrecht eingebaut werden (die Seite mit dem Innengewinde ist oben).
- Bei Installation „unter Tisch“ (z.B. in einer Küche) kann der Platz hinter dem Gerät (Wasch- oder Spülmaschine) begrenzt sein. Es ist darauf zu achten, dass zwischen Gerät und Wand hinreichend Platz ist, der Filter „frei“ hängt, nirgends anstößt und somit eine Beschädigung durch z.B. Anstoßen bei Vibrationen des Geräts nicht erfolgen kann.
- Das Filtergehäuse darf nicht geöffnet werden! Es besteht Verletzungsgefahr, da Substanz-Kristalle, die durch das Wasser abgetragen sind, scharfkantig werden. Einbau- und Warnhinweise sind aus Sicherheitsgründen genau zu befolgen. Eine Zuwiderhandlung und/oder ein unsachgemäßer Umgang kann zu Folgeschäden führen, wofür wir die Haftung ablehnen.

Verbrauchshinweise:

Je nach Wasserqualität und Durchflussmenge kontrollieren Sie ab dem ersten Halbjahr 1/4jährlich durch das transparente Gehäuse, ob noch Substanz-Kristalle im Filtergehäuse sind. Sind alle Substanz-Kristalle verbraucht, tauschen Sie den Filter aus.

Garantie: Der Filter ist ein Verbrauchsartikel. Sie können das leere Gehäuse an Ihren Händler zurückgeben.

Ihr Fachberater:

„savy“ - Wasserfilter gegen Kalk für Waschmaschine und Geschirrspüler

Kalkablagerungen

Nur 5 Millimeter Kalk am Heizstab Ihrer Maschine verursachen bereits 55% mehr Stromverbrauch pro Wasch- bzw. Spülgang. Kalk am Heizstab der Maschine wirkt wie eine Isolierschicht für das zu erwärmende Wasser.

Ihre Maschine benötigt wesentlich mehr Strom, um das Waschwasser auf die benötigte Temperatur zu erwärmen.

Werden Sie gegen Kalk jetzt aktiv – Ihre Maschinen werden es mit einer langen Lebensdauer danken. Bewahren Sie Ihre Spülmaschine und Waschmaschine vor einem Kalkschaden und beugen Sie der Verkalkung Ihren Heizstabes bzw. Heizsystems mit einem Filter vor, der die Wasserhärte entscheidend senkt und die Reinigungswirkung des Waschpulvers bzw. Spülmaschinenreinigers erhöht.

Vorzüge:

- Freuen Sie sich an strahlenden Gläsern
- Genießen Sie flauschige Wäsche auf Ihrer Haut
- Energieersparnis durch geringen bis keinen Kalkbelag auf der Heizspirale
- Hohe Reparatur- und Wartungskosten von Waschmaschine und Spülmaschine können aufgrund geringerer Kalkablagerung gespart werden
- Sie können die Lebensdauer von Ihre Waschmaschine und Spülmaschine erheblich verlängern
- Schützt die Heizstäbe vor Kalkablagerungen
- Verringert die Wasserhärte

Eigenschaften:

- Breite: 6,5cm
- Länge: 16,5cm
- Gewicht: 280g
- Anschlüsse: ¾“ handelsübliches Innen- und Außengewinde
- Filterwechsel: nach ca. 6000 - 12000 l - je nach Wasserqualität



Lieferumfang: Ein Filter mit zugehöriger Gummidichtung im Innengewinde

Anschlussbeschreibung:

1. Den Filter aus der Schutzfolie entnehmen
2. Der Filter besitzt ein Innen- und ein Außengewinde
3. Das Innengewinde schließen Sie direkt an den Zulaufhahn Ihrer Waschmaschine bzw. Spülmaschine an
4. Den Zulaufschlauch Ihrer Waschmaschine bzw. Spülmaschine verbinden Sie bitte mit dem Außengewinde des Filters
5. Die Installation ist damit abgeschlossen und Sie können Ihr Gerät wie gewohnt benutzen
6. Den Filter NICHT ÖFFNEN